

Πίνακας Συμβατότητας μπαταριών, φορτιστών κ.λ.π. NIKON D-SLR																																		
	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ					ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ									ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ					BATTERY PACK					ΚΑΛΩΔΙΑ USB					
MP	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	MH-24	MH-25 / MH-25a	MH-26a	MH-32	MH-33	EN-EL14 / EN-EL14a	EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b/ EN-EL15c	EN-EL18 / EN-EL18a / EN-EL18 b/ EN EL 18 c /EN EL 18 d	EN-EL25	DK-33	DK-32	DK-31	DK-17	DK-25	DK-27	DK-28	DK-29	EH-7P	EH-6d	EH-5d	EH-6b	EH-6C	MB-D12	MB-D17	MB-D18	MB-N10	MB-N11	UC-E20	UC-E21	UC-E22	UC-E24	UC-E25	
		136949	137299 / 133964	133965	133969		136948 / 136917	136955 / 136183 / 136185	138800 / 136157 / 136182 /136184	136186					136952	136170	136115	136117	137268			136118			138796	137975	137980	137983	137984	137977	137976	136178	137269	
20	D6																						με EP-6 (***)											
20	D500												DK-17F (134983)								με EP5B(**)													
24	D 780																																	
45,7	D850													DK-17F (134983)																				
24	D3500																																	
24	D5600																																	
20	D7500																																	
Πίνακας Συμβατότητας μπαταριών, φορτιστών κ.λ.π. NIKON MIRRORLESS																																		
20	Z50																																	
20	Zfc																																	
24	Z5																																	
24	Z6/Z6II																																	
45	Z7/Z7II																																	
45	Z9																																	

(*) = Τα καλώδια ρεύματος χρειάζονται και τον ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5A (137957)
(**) = Τα καλώδια ρεύματος χρειάζονται και τον ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5B (137958)
(***) = Τα καλώδια ρεύματος χρειάζονται και τον ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-6 (138804)
(****) = Τα καλώδια ρεύματος χρειάζονται και τον ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-6A