


dyson purifier hot+cool

Εγχειρίδιο Χρήσης



DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση της συσκευής σας
Εισαγωγή
Σύνδεση με την εφαρμογή Dyson Link
Σύνδεση στο έξυπνο σπίτι σας
Ισχυρή και συνεχής ανίχνευση
Μενού πληροφοριών
Αυτόματη λειτουργία
Ταχύτητα και κατεύθυνση ροής αέρα
Ταλάντωση
Νυχτερινή λειτουργία
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης

Αλλαγή των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα
Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων
HEPA + ενεργού άνθρακα
Αλλαγή των φίλτρων HEPA και ενεργού
άνθρακα
Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων
HEPA + ενεργού άνθρακα
Αλλαγή των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα
με καταλυτικό φίλτρο
Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων
HEPA + ενεργού άνθρακα
Φροντίδα της συσκευής σας

Συναρμολόγηση της συσκευής σας

Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να σηκώσετε τη συσκευή σας από το κουτί, από τη βάση του.


Μην σηκώνετε από τον κυκλικό ενισχυτή αέρα.

Συναρμολογήστε τη συσκευή σας με τα παρεχόμενα φίλτρα.

Dyson Purifier Hot+Cool

Παρέχεται με φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.

Σπρώξτε τα φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα στο εξωτερικό κάλυμμα και τοποθετήστε τα στη βάση. Σπρώξτε σταθερά έως ότου ασφαλίσετε και τα δύο εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους.




Dyson Purifier Hot+Cool

Διατίθεται με ξεχωριστά φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.

Τοποθετήστε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα στη θέση τους στη συσκευή.

Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA στο εξωτερικό κάλυμμα. Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους και πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσουν και τα δύο στη θέση τους.




Dyson Purifier Hot+Cool για την απομάκρυνση φορμαλδεΐδης

Η συσκευή σας διαθέτει μόνιμο καταλυτικό φίλτρο και φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.

Σπρώξτε το καταλυτικό φίλτρο στη θέση του στη συσκευή.



Σπρώξτε τα φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα στο εξωτερικό κάλυμμα και τοποθετήστε τα στη βάση. Σπρώξτε σταθερά έως ότου ασφαλίσετε και τα δύο εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους.



Εισαγωγή

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στο πάνω μέρος της συσκευής με τα κουμπιά στραμμένα προς τα κάτω.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε.



Σύνδεση με την εφαρμογή Dyson Link

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο στην εφαρμογή Dyson Link και πρόσβαση βήμα προς βήμα στην εγκατάσταση και υποστήριξη, ελέγξτε πώς και πότε λειτουργεί ο καθαριστής αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρας Dyson, παρακολουθήστε την ποιότητα του αέρα με οπτικές ενημερώσεις και μείνετε ενημερωμένοι με το πρόσφατο λογισμικό.

Κάντε λήψη της εφαρμογής Dyson Link από το App Store ή το Google Play. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.



Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.



Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από εργασίες που δημιουργούνται και κοινοποιούνται από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution.



Σύνδεση στο έξυπνο σπίτι σας

Χρήση της Amazon Alexa

Ζητήστε από την Alexa να ενεργοποιήσει την Dyson, να ελέγξει τον καθαριστή ή τον υγραντήρα Dyson. Και ορίστε μια ρουτίνα που αυτοματοποιεί τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές στο σπίτι σας.



Χρήση της Google Assistant

Ελέγξτε όλους τους συνδεδεμένους καθαριστές σας με το Google ή ορίστε μια ρουτίνα για να αυτοματοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές στο σπίτι σας. Απλώς πείτε "Hey Google" για να ξεκινήσετε.



Χρήση της Siri

Συνδέστε τις συσκευές σας Dyson με τις συντομεύσεις Siri και θα μπορείτε να τα ελέγχετε με τη φωνή σας, την Apple συσκευή σας.



Ισχυρή και συνεχής ανίχνευση

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναμονής

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στον καθαριστή αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρα Dyson ή στο τηλεχειριστήριο για να σταματήσετε τη συσκευή σας. Θα συνεχίσει να ανιχνεύει την ποιότητα του αέρα.

Συνεχής ανίχνευση

Η συνεχής ανίχνευση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα είναι πάντα ενεργό μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά.

Με ενεργοποιημένη τη συνεχή ανίχνευση, ο καθαριστής αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρας Dyson συλλέγει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία και την υγρασία, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη LCD και στην εφαρμογή Dyson Link.

Συνεχής ανίχνευση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτόματης λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε. Η οθόνη LCD θα δείξει τότε η συνεχής ανίχνευση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Συνδεσιμότητα Wi-Fi

Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης / απενεργοποίησης αναμονής στη συσκευή σας για 5 δευτερόλεπτα.

Μενού πληροφοριών

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες που παρακολουθούνται από τον καθαριστή αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρα Dyson.

Πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία, την υγρασία και τα επίπεδα φίλτρου εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Όταν ένας συγκεκριμένος τύπος ρύπου προκαλεί μείωση της ποιότητας του αέρα, στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα σύμβολο για τον ρύπο.



Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου - 12 δευτερόλεπτα

Παρακολουθήστε την τρέχουσα ποιότητα αέρα με ένα γράφημα που δείχνει τα δεδομένα των 12 τελευταίων δευτερολέπτων.



Σωματίδια (PM10)

Μεγαλύτερα μικροσκοπικά σωματίδια έως 10 microns σε μέγεθος, αιωρούμενα στον αέρα που αναπνέουμε. Αυτά περιλαμβάνουν σκόνη, μούχλα και γύρη.



Σωματίδια (PM2.5)

Μικροσκοπικά σωματίδια έως 2.5 microns σε μέγεθος, αιωρούμενα στον αέρα που αναπνέουμε. Αυτά περιλαμβάνουν καπνό, βακτήρια και αλλεργιογόνα.



Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων

Οι VOC είναι συνήθως οσμές που μπορεί να είναι δυνητικά επιβλαβείς. Αυτές μπορούν να βρεθούν σε προϊόντα καθαρισμού, χρώματα και έπιπλα.



Διοξείδιο του αζώτου και άλλα οξειδωτικά αέρια

Αυτά τα δυνητικά επιβλαβή αέρια απελευθερώνονται στον αέρα με την καύση, για παράδειγμα, το καύσιμο αέριο κατά το μαγείρεμα και οι εκπομπές καυσασερίων του οχήματος.



Εσωτερική υγρασία

Η ποσότητα υδρατμών στον αέρα, εμφανίζεται ως ποσοστό.

73%

Εσωτερική θερμοκρασία

Ανιχνεύστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για να διατηρήσετε ένα άνετο περιβάλλον.

15°C

Φίλτρα

Η διάρκεια ζωής που απομένει στο φίλτρο εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα σας.



Φορμαλδεΐδη (HCHO)

Ένας κοινός εσωτερικός ρύπος. Μπορεί να απελευθερωθεί για πολλά χρόνια από έπιπλα, δάπεδα και κόλλα.



Wi-Fi

Η τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi.



Αυτόματη λειτουργία

Ρυθμίστε τον καθαριστή αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρα Dyson σε αυτόματη λειτουργία και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες θα προσαρμόσουν έξυπνα τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ανάλογα με την ποιότητα του αέρα.

Ποιότητα αέρα: Η συσκευή σας θα σταματήσει όταν έχει επιτευχθεί η στοχευμένη ποιότητα του αέρα, θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν πέσουν τα επίπεδα ποιότητας αέρα.

Ταχύτητα ροής αέρα: Η ταχύτητα ροής αέρα θα αυξάνεται μέχρι να επιτευχθεί η στοχευμένη ποιότητα και θερμοκρασία του αέρα.



Ταχύτητα και κατεύθυνση ροής αέρα

Πατήστε το κουμπί Ταχύτητα ροής αέρα για να αυξήσετε και να μειώσετε την ταχύτητα ροής αέρα.

Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης ροής αέρα για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα από μπροστά προς τα πίσω.

Αλλάξτε την κατεύθυνση ροής αέρα για την προσωπική σας άνεση.

Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής αέρα σε λειτουργία ανεμιστήρα για ροή αέρα από μπροστά για καθαρισμό, ψύξη και θέρμανση.



Ταλάντωση

Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης για να κυκλοφορήσετε τον αέρα γύρω από το δωμάτιο και μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις ταλάντωσης από 0 ° έως 350 °.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση ταλαντώσεων στην εφαρμογή Dyson Link.



Νυχτερινή λειτουργία

Στη νυχτερινή λειτουργία, ο καθαριστής αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρας Dyson θα συνεχίσει να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της ποιότητας του αέρα, μόνο χρησιμοποιώντας τις πιο αθόρυβες ρυθμίσεις του - και με την οθόνη LCD με μειωμένο φωτισμό.



Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Ο καθαριστής αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρας Dyson θα σβήσει αυτόματα μετά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο: πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στις επιλογές ώρας. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη ύπνου μία φορά για να δείτε την επιλεγμένη ώρα.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου: πατήστε δύο φορές το κουμπί χρονοδιακόπτη ύπνου.



Λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης

Πατήστε το κουμπί για να ορίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία δωματίου.

Η συσκευή σας θα σταματήσει όταν επιτευχθεί η ρύθμιση θερμοκρασίας.

Πατήστε το κουμπί της λειτουργίας ψύξης για να αλλάξετε τη συσκευή σας από τη λειτουργία θέρμανσης σε λειτουργία ψύξης.



Αλλαγή των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα

Πριν αλλάξετε το φίλτρο σας, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον καθαριστή αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρα Dyson.

Η διάρκεια ζωής του φίλτρου που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα υποδεικνύει τότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα σας. Πατήστε το κουμπί Πληροφορίες στο τηλεχειριστήριό σας ή ελέγξτε την εφαρμογή Dyson Link.

Θα χρειαστεί να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου στη συσκευή σας.

Dyson Purifier Hot+Cool


Παρέχεται με φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.

Για να αλλάξετε τα φίλτρα HEPA + ενεργού άνθρακα, πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της συσκευής σας για να απελευθερώσετε το εξωτερικό κάλυμμα. Πιέστε προς τα κάτω τις προεξοχές για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

Σπρώξτε το φίλτρο αντικατάστασης στο εξωτερικό κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές είναι στη θέση τους.

Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους και σπρώξτε σταθερά μέχρι να ασφαλίσουν και τα δύο στη θέση τους.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου σας.



Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα

Είναι σημαντικό να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.

Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί νυχτερινής λειτουργίας στο τηλεχειριστήριό σας.

Η οθόνη στη συσκευή σας θα μετρήσει αντίστροφα από το πέντε, η διάρκεια ζωής του φίλτρου θα επαναφερθεί και τη συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.



Αλλαγή των φίλτρων HEPA και ενεργού άνθρακα

Πριν αλλάξετε το φίλτρο σας, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον καθαριστή αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρα Dyson.

Η διάρκεια ζωής του φίλτρου που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα υποδεικνύει τότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα σας. Πατήστε το κουμπί Πληροφορίες στο τηλεχειριστήριό σας ή ελέγξτε την εφαρμογή Dyson Link.

Θα χρειαστεί να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου στη συσκευή σας.

Dyson Purifier Hot+Cool

Διατίθεται με ξεχωριστά φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.


Για να αλλάξετε τα φίλτρα HEPA + ενεργού άνθρακα, πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της συσκευής σας για να απελευθερώσετε το εξωτερικό κάλυμμα. Πιέστε προς τα κάτω τις προεξοχές για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

Σπρώξτε το φίλτρο αντικατάστασης στο εξωτερικό κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές είναι στη θέση τους.

Για να αλλάξετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα από τη συσκευή σας, αφαιρέστε το φίλτρο από τη βάση της συσκευής και τοποθετήστε το φίλτρο αντικατάστασης.

Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους και σπρώξτε σταθερά μέχρι να ασφαλισουν και τα δύο στη θέση τους.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου σας.



Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα

Είναι σημαντικό να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.

Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί νυχτερινής λειτουργίας στο τηλεχειριστήριό σας.

Η οθόνη στη συσκευή σας θα μετρήσει αντίστροφα από το πέντε, η διάρκεια ζωής του φίλτρου θα επαναφερθεί και η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

Επαναφορά της διάρκειας ζωής του HEPA και ενεργού άνθρακα φίλτρου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ταλάντωσης στο τηλεχειριστήριό σας.

Η οθόνη στη συσκευή σας θα μετρήσει αντίστροφα από το πέντε, η διάρκεια ζωής του φίλτρου θα επαναφερθεί και η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.



Αλλαγή των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα με καταλυτικό φίλτρο

Πριν αλλάξετε το φίλτρο σας, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον καθαριστή αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρα Dyson.

Η διάρκεια ζωής του φίλτρου που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα υποδεικνύει τότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα σας. Πατήστε το κουμπί Πληροφορίες στο τηλεχειριστήριό σας ή ελέγξτε την εφαρμογή Dyson Link.

Θα χρειαστεί να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου στη συσκευή σας.

Dyson Purifier Hot+Cool για την απομάκρυνση φορμαλδεΐδης

Η συσκευή σας διαθέτει μόνιμο καταλυτικό φίλτρο και φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.


Δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε το καταλυτικό σας φίλτρο.

Για να αλλάξετε τα φίλτρα HEPA + ενεργού άνθρακα, πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της συσκευής σας για να απελευθερώσετε το εξωτερικό κάλυμμα. Πιέστε προς τα κάτω τις προεξοχές για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

Σπρώξτε το φίλτρο αντικατάστασης στο εξωτερικό κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές είναι στη θέση τους.

Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους και σπρώξτε σταθερά μέχρι να ασφαλίσουν και τα δύο στη θέση τους.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου σας.



Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα

Είναι σημαντικό να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.

Επαναφορά της διάρκειας ζωής των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί νυχτερινής λειτουργίας στο τηλεχειριστήριό σας.

Η οθόνη στη συσκευή σας θα μετρήσει αντίστροφα από το πέντε, η διάρκεια ζωής του φίλτρου θα επαναφερθεί και τη συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.



Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη δυνατή απόδοση από τον προσωπικό σας καθαριστή αέρα, θερμαντικό, ανεμιστήρα Dyson, είναι απαραίτητο να τον καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχει κάποια έμφραξη.

Εκκαθάριση της συσκευής σας

Εάν η συσκευή σας είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.

Αναζητήστε εμφράξεις στις οπές εισόδου αέρα στο φίλτρο και στο μικρό άνοιγμα μέσα στον κυκλικό ενισχυτή αέρα.

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Κωδικοί σφάλματος

Αν η συσκευή σας δείξει κάποιον κωδικό σφάλματος, δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν παρόλα αυτά παραμείνει ο κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών Dyson.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για τη συσκευή σας, μεταβείτε στην εφαρμογή Dyson Link ή στο διαδίκτυο: www.gr.dyson.com/support/contactus