
dyson airwrap


Εγχειρίδιο Χρήσης

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01




Στη συσκευασία
Εισαγωγή
Χρήση των εξαρτημάτων σας
Πριν το styling
Μπούκλες
Σχήμα
Ίσιωμα
Τακτική συντήρηση του φίλτρου


Στη συσκευασία




Dyson Airwrap™ multi-styler κυρίως σώμα



Σεσουάρ Coanda για λείο αποτέλεσμα




Θήκη αποθήκευσης



Βούρτσα καθαρισμού φίλτρου

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.




Κύλινδρος Airwrap™ 30mm



Κύλινδρος Airwrap™ 40mm




Μακρύς κύλινδρος Airwrap™ 20mm



Μακρύς κύλινδρος Airwrap™ 30mm



Μακρύς κύλινδρος Airwrap™ 40mm



Μαλακή βούρτσα ισιώματος




Σκληρή βούρτσα ισιώματος




Μικρή μαλακή βούρτσα ισιώματος




Μικρή σκληρή βούρτσα ισιώματος



Μικρή στρογγυλή βούρτσα για όγκο




Στρογγυλή βούρτσα για όγκο




Χτένα με φαρδιά δόντια


Εισαγωγή



Έλεγχος θερμοκρασίας
2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας συν μία ρύθμιση κρύου αέρα για να ολοκληρώσετε το στυλ σας.





Έλεγχος ροής αέρα
3 ταχύτητες ροής αέρα.



Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση με βολή κρύου αέρα
Συρόμενος διακόπτης με κρύο αέρα για να καθορίσετε το στυλ σας.

Αφαιρούμενη θέση φίλτρου
Εύκολη αφαίρεση για καθαρισμό (ανατρέξτε στην ενότητα 'Τακτική συντήρηση φίλτρου' για λεπτομέρειες).






LED
Καθαρίστε το φίλτρο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Τακτική συντήρηση φίλτρου' για λεπτομέρειες.


Εάν το κόκκινο LED ανάβει και το φίλτρο έχει ήδη καθαριστεί, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας της Dyson.


Χρήση των εξαρτημάτων σας

Σύνδεση του εξαρτήματος
Γυρίστε το εξάρτημα στο κύριο σώμα μέχρι να εφαρμόσει καλά.





Αλλαγή εξαρτημάτων
Για να αλλάξετε το εξάρτημα, τραβήξτε τον διακόπτη προς τα κάτω για να απελευθερωθεί.






Δροσερή άκρη
Κατά τη χρήση, οι κύλινδροι Airwrap™, η στρογγυλή βούρτσα για όγκο και το σεσουάρ Coanda για λείο αποτέλεσμα θα ζεσταθούν. Για να αλλάξετε εξάρτημα, κρατήστε από την άκρη.






Σεσουάρ Coanda για λείο αποτέλεσμα



Κύλινδρος Airwrap™



Στρογγυλή βούρτσα για όγκο

Προσέξτε όταν χειρίζεστε ζεστά εξαρτήματα
Κρατήστε το εξάρτημα μόνο στην υποδεικνυόμενη περιοχή. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να χρειάζονται περιστασιακό καθαρισμό.

Πριν το styling



Σεσουάρ Coanda για λείο αποτέλεσμα
Πριν κάνετε μπούκλες, στεγνώστε τα μαλλιά σας.

Έρχεται με δύο λειτουργίες (i) στέγνωμα (ii) λείο αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιήστε την κρύα άκρη για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών.

Μπούκλες




Κύλινδροι

Βήμα 1
Πάρτε μία τούφα μαλλιών και πλησιάστε τον κύλινδρο προς τις άκρες.
Τα μαλλιά θα αρχίσουν να τυλίγονται γύρω από τον κύλινδρο.



Βήμα 2
Μετακινήστε το styler προς το κεφάλι, δεν χρειάζεται να το στρέψετε.
Κρατήστε για 15 δευτερόλεπτα ή μέχρι να στεγνώσει.



Βήμα 3
Πατήστε την επιλογή του κρύου αέρα για 10 δευτερόλεπτα για να καθορίσετε την μπούκλα. Απενεργοποιήστε για να απελευθερώσετε.

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της μπούκλας, περιστρέψτε την κρύα άκρη.

Σχήμα


Βούρτσες ισιώματος

Βήμα 1
Στεγνώστε καλά τα μαλλιά σας με το σεσουάρ Coanda για λείο αποτέλεσμα.



Βήμα 2
Χρησιμοποιήστε την βούρτσα για ίσιωμα για να βουρτσίσετε από τη ρίζα έως τις άκρες.


Συμβουλές:
Για όγκο, οι τρίχες της βούρτσας να έχουν κατεύθυνση προς τα έξω.
Γυρίστε τη βούρτσα προς τα μέσα στις άκρες για να δημιουργήσετε σχήμα.



Ίσιωμα

Σεσουάρ Coanda για λείο αποτέλεσμα
Περιστρέψτε την κρύα άκρη για να επιλέξετε την λειτουργία για λείο αποτέλεσμα.


Πιέστε πάνω στα μαλλιά για να αλλάξετε την κατεύθυνση ροής αέρα.



Βήμα 3
Χρησιμοποιήστε σε στεγνά μαλλιά για να κρύψετε τα ατίθασα μαλλιά και να εξαλείψετε το φριζάρισμα. Τοποθετήστε επάνω στα μαλλιά μέχρι να τα προσελκύσει και στη συνέχεια κατεβείτε σιγά σιγά προς τις άκρες.

Για χρήση σε στεγνά και ίσια μαλλιά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μπάρα επαφής
Τοποθετήστε τη μπάρα επαφής στο κεφάλι μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να προσελκύσει τα μαλλιά. Κατεβείτε από τη ρίζα έως τις άκρες για να κρύψετε τα ατίθασα μαλλιά και να εξαλείψετε το φριζάρισμα.




Τακτική συντήρηση του φίλτρου

Το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί όταν το λευκό LED ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή σας από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο.

Το Dyson Airwrap™ multi-styler διαθέτει εξαιρετικά συντονισμένη τεχνολογία για εξαιρετική απόδοση.


Αυτή η τεχνολογία πρέπει να κρατηθεί μακριά από σκόνη και υπολείμματα προϊόντων μαλλιών. Απαιτείται συντήρηση για τη διατήρηση της απόδοσης.



Βήμα 1
Σύρετε τη βούρτσα καθαρισμού του φίλτρου πάνω από το καλώδιο και πάνω στη θήκη του φίλτρου.


Χρησιμοποιώντας περιστροφική κίνηση, καθαρίστε καλά τη θήκη του φίλτρου.

Αφαιρέστε τη βούρτσα καθαρισμού του φίλτρου.




Βήμα 2
Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σας και τραβήξτε τη θήκη του φίλτρου προς τα κάτω, πάνω στο καλώδιο.


Ανοίξτε τη θήκη του φίλτρου και σύρετε από το καλώδιο.



Βήμα 3
Πλύνετε τη θήκη του φίλτρου κάτω από μία βρύση με τρεχούμενο, ζεστό νερό.




Βήμα 4
Ανακινήστε τη θήκη του φίλτρου για να αφαιρέσετε το μεγαλύτερο μέρος του περισσευούμενου νερού και μετά αφήστε να στεγνώσει φυσικά.



Βήμα 5
Χρησιμοποιώντας μία περιστρεφόμενη πάνω-κάτω κίνηση, καθαρίστε το πλέγμα του φίλτρου με τη βούρτσα καθαρισμού του φίλτρου μέχρι όλα τα υπολείμματα να αφαιρεθούν.

Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά για να καθαρίσετε το πλέγμα φίλτρου.



Βήμα 6
Ανοίξτε τη θήκη του φίλτρου και σύρετε πάνω στο καλώδιο.

Σύρετε τη θήκη του φίλτρου προς τη λαβή και περιστρέψτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

